

FALCON EYE®

RACK BLADE

FBR0112

EN SPECIFICATION

REAR BIKE LIGHT 3 x RED LED	
OPERATION MODE	RUN TIME
STEADY (2 lm)	150 h
FLASH	240 h
WEIGHT 69 g	
DIMENSIONS 110 x 55 x 35 mm	

Thank you for choosing a Mactronic® product. Proper operation and maintenance guarantee the product's high durability and reliability. Please read the operating manual and keep it for reference, because it contains important information about safety and operation of the product.

NOTICE

It is not recommended to use the flashlight for purposes other than intended. The manufacturer explicitly voids the warranty if the flashlight has been used for other than its intended purpose.

FLASHLIGHT OPERATION

To activate the lamp press the button on its housing. Pressing the button consecutively changes the operating modes: FLASH -> STEADY-> OFF.

*Fixing the lamp to the bike - the lamps is fixed to a dedicated rail on the luggage carrier, with fixing holes spaced at 80 mm.

REPLACING THE BATTERY

To replace the battery remove the screw securing the lamp's lens and remove it by pulling it gently from the bottom first and then by lifting it - there are two latches securing the lens in the upper part. Remove the used batteries and replace them with two new AAA batteries, making sure they are oriented correctly, as indicated inside the battery compartment. Reattach the lens starting from the top and secure it with the screw.

CAUTION!

Make sure you use only genuine parts designed for Falcon Eye® flashlight. Using spare parts from other manufacturers may affect the quality and parameters of the product. The rechargeable batteries used in this product may be subject to re-processing. Pursuant to the EU's WEEE regulation, storage batteries must not be disposed of with normal household waste. Instead, they must be disposed of at designated battery collection points. Contact the management of your local waste collection company for advice on the required ways and types of re-processing, or other instructions.

GENERAL INFORMATION

Modifications and repairs:

Modifications and repairs, other than those authorized by Mactronic®, are prohibited.

Mactronic's® warranty:

Flashlight has a 2-year warranty on defects in material and

workmanship. Warranty does not cover: products bearing the characteristics of normal wear and tear, rust, altered and modified, improperly stored, damaged as a result of falls, negligence, leaking batteries and by use for which it was not intended.

WARRANTY CARD

The warranty card can be downloaded at www.falconeye.pl

USING AND HANDLING THE BATTERY

To reduce the risk of fire, electrocution or other bodily harm, carefully read the flashlight's operating manual.

- Always make sure the battery's polarity is correct.
- Remove the batteries if the flashlight is stored for extended time.
- Do not recharge alkaline batteries.
- Do not dispose of the batteries in fire.
- Keep the batteries out of reach of the children.
- Do not force the batteries open.
- Keep the flashlight away from UV radiation, humidity and chemical products.

DE SPEZIFIKATION

REAR BIKE LIGHT 3 x RED LED	
OPERATION MODE	RUN TIME
STEADY (2 lm)	150 h
FLASH	240 h
WEIGHT 69 g	
DIMENSIONS 110 x 55 x 35 mm	

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Mactronic®-Produkt entschieden haben. Eine ordnungsgemäße Bedienung und Wartung gewährleistet eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Bitte lesen und befolgen Sie dieses Handbuch zum späteren Gebrauch, da es wichtige Informationen zum sicheren Betrieb und Nutzung enthält.

HINWEIS

Bestimmungswidrig Nutzung der Taschenlampe wird nicht empfohlen. Der Hersteller nimmt die Garantie ausdrücklich zurück, wenn die Taschenlampe bestimmungswidrig benutzt wird.

BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE

Um die Taschenlampe zu aktivieren, drücken Sie die Taste, die sich im Lampenschirm befindet. Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, wechselt die Lampe der Reihe nach ihre Betriebsart: FLASH (Blinkmodus) -> STEADY (Dauerbetrieb) -> OFF [AUS].

*Montage am Fahrrad - die Lampe wird an einer speziellen Fahrradträgerschiene mit einem Lochabstand von 80 mm montiert.

BATTERIEAUSTAUSCH

Um die Batterien zu wechseln, lösen Sie die Schraube, mit der der Lampenschirm befestigt ist, und nehmen Sie den Lampenschirm ab, indem Sie ihn zuerst vorsichtig von unten nach oben ziehen - oben sind Schnappverschlüsse angebracht, die den Lampenschirm halten. Entfernen Sie die verbrauchten Batterien und ersetzen Sie sie durch zwei neue AAA-Batterien, wobei die richtige Polung gemäß der Markierung im Gehäuse beibehalten werden muss. Stecken Sie den Lampenschirm, von dessen Oberkante beginnend, wieder auf und schrauben Sie die Befestigungsschraube ein.

VORSICHT!

Vergewissern Sie sich, dass Sie Originalteile für die

Taschenlampe FalconEye® nutzen. Nutzung von Ersatzteilen anderer Hersteller kann die Qualität und die Parameter des Produktes beeinträchtigen. Die bei diesem Produkt benutzten aufladbaren Akkus können verwertet werden. Gemäß der EU-Verordnung über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind die verbrauchten Batterien in den dafür vorgesehenen Batteriebehältern zu entsorgen. Prüfen Sie die Hinweise zum Recycling oder andere Vorgaben bei der zuständigen Entsorgungsfirma.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Modifikationen und Reparaturen

Von Mactronic® nicht autorisierte Modifikationen und/oder Reparaturen sind nicht gestattet.

Garantieanspruch

Dieses Produkt hat eine Garantiezeit von 2 Jahren. Nicht eingenommen sind: Normale Gebrauchsspuren, Rost, Modifikationen, unsachgemäß Lagerung, Beschädigungen durch Stöße, Fahrlässigkeit, ausgelaufene Batterien, unsachgemäßer Gebrauch.

GARANTIESCHEIN

Der Garantieschein ist auf der Internetseite www.falconeye.pl herunterzuladen.

BEDIENUNG UND BATTERIEGEBRAUCH

Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern, beachten Sie die ausführliche Gebrauchsanweisung der Taschenlampe.

- Achten Sie immer auf die Polarität der Batterie.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Taschenlampe, wenn Sie sie über einen längeren Zeitraum aufbewahren.
- Laden Sie keine Alkalibatterien auf.
- Entsorgen Sie die Batterien nicht im Feuer.
- Lassen Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern liegen.
- Öffnen Sie den Akku nicht.
- Halten Sie die Lampen von UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Feuchtigkeit und chemischen Produkten fern.

PL SPECYFIKACJA

REAR BIKE LIGHT 3 x RED LED	
OPERATION MODE	RUN TIME
STEADY (2 lm)	150 h
FLASH	240 h
WEIGHT 69 g	
DIMENSIONS 110 x 55 x 35 mm	

Dziękujemy Państwu za wybór produktu firmy Mactronic®. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewnią wysoką trwałość i niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkowania.

UWAGA!

Wykorzystanie latarki do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem nie jest zalecane. Producent jednoznacznie wycofuje gwarancje w przypadku jej użycia niezgodnie z zalecanym przeznaczeniem.

OBŚŁUGA LATARKI

Aby uruchomić lampkę naciśnij przycisk znajdujący się w kloszu lampy. Lampka po każdorazowym naciśnięciu przycisku będzie zmieniać tryb pracy wg kolejności:

FLASH (migający) -> STEADY (staly)-> OFF

*Montaż do roweru - lampkę montuje się do dedykowanej słupki bagażnika rowerowego z rozstawem otworów 80 mm.

WYMIANA BATERII

Aby wymienić baterie odkręć śrubę mocującą klosz lampy i zdemnił klosz, odciągając go najpierw delikatnie od dołu po czym unosząc do góry - na górze znajdują się zatrzaski trzymające klosz. Wyjmij zużyte baterie a w ich miejsce zamontuj dwie nowe baterie AAA zachowując ich odpowiednią polaryzację wg oznaczeń wewnątrz obudowy. Natóż ponownie klosz zaczynając od jego górnej krawędzi i przykręć śrubę mocującą.

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że używasz oryginalnych części zaprojektowanych do latarki FalconEye®. Stosowanie części zamiennych wyprodukowanych przez innych producentów może wpłynąć na jakość i parametry produktu. Ładownalność akumulatory używane w tym produkcie mogą podlegać ponownej przeróbce. Zgodnie z regulacją unijną WEEE nie wolno wyrzucać ogniw do śmieci lecz do specjalnych pojemników na baterie. Sprawdź w miejscowym zarządzie firmy wywołując śmieci o sposobie i rodzaju ponownej przeróbki lub o innych dyspozycjach.

INFORMACJE OGÓLNE

Modyfikacje i naprawy:

Modyfikacje i naprawy, inne niż autoryzowane przez Mactronic®, są zabronione.

Gwarancja Mactronic®:

Latarka czołowa posiada 2-letnią gwarancję dotyczącą wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancji nie podlegają: produkty noszące cechy normalnego zużycia, narzędzia, przerabiane i modyfikowane, niewłaściwie przechowywane, uszkodzone w wyniku upadków, zaniedbań, wyciekających baterii oraz stosowanie niezgodnie z przeznaczeniem.

KARTA GWARANCYJNA

Karta Gwarancyjna do pobrania na stronie internetowej www.falconeye.pl

OBŚŁUGA I UŻYCIENIE BATERII/AKUMULATORA

Dla zredukowania ryzyka wywołania pożaru, porażenia prądem lub doznania obrażeń ciała, należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją użytkowania latarki.

- Bezwzględnie przestrzegaj biegunowości baterii.
- Wyjmij baterie z latarki w przypadku długotrwałego przechowywania.
- Nie ładuj baterii alkalicznych.
- Nie wrzucaj baterii do ognia.
- Pozostawiaj baterie poza zasięgiem dzieci.
- Nie otwieraj baterii.
- Przechowuj lampki z dala od promieniowania UV, wilgoci oraz produktów chemicznych.



ISO 9001: 2015

Made in PRC for Mactronic® Group Sp. z o.o.
ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, Poland
©2024 Mactronic® mactronic.pl falconeye.pl