

FALCON EYE®

SCOUT

FWL0032

EN SPECIFICATION

Power supply	1 x 3R12
Times and modes	
Constant	11 h
Dimensions	115 x 71 x 41 mm
Weight	122 g
Light range	5 m

Thank you for choosing a Mactronic® product. Proper operation and maintenance guarantee the product's high durability and reliability. Please read the operating manual and keep it for reference, because it contains important information about safety and operation of the product.

NOTICE

It is not recommended to use the flashlight for purposes other than intended. The manufacturer explicitly voids the warranty if the flashlight has been used for other than its intended purpose.

FLASHLIGHT OPERATION

To activate the flashlight in constant light mode, slide the switch located on the side of the device downward. To turn off the flashlight, slide the switch upward. For activation in momentary light mode, press the red button located at the top part of the slider. To apply a colored light filter, slide the chosen green or red filter slider upward. The flashlight features a handle that allows for hanging or vertical mounting on a flat surface.

To install the battery, open the latch that holds the sides of the casing. Then, remove the battery protection and gently bend the terminal tabs. Place the battery with the leads facing upwards into the compartment, ensuring the battery's positive side is oriented to the left relative to the compartment. Close the flashlight casing and secure the latch holding the sides of the casing.

CAUTION!

Make sure you use only genuine parts designed for Mactronic® flashlight. Using spare parts from other manufacturers may affect the quality and parameters of the product. The rechargeable batteries used in this product may be subject to re-processing. Pursuant to the EU's WEEE regulation, storage batteries must not be disposed of with normal household waste. Instead, they must be disposed of at designated battery collection points. Contact the management of your local waste collection company for advice on the required ways and types of re-processing, or other instructions.

GENERAL INFORMATION

Modifications and repairs:

Modifications and repairs, other than those authorized by Mactronic®, are prohibited.

Mactronic's® warranty:

Flashlight has a 2-year warranty on defects in material and workmanship. Warranty does not cover: products bearing the characteristics of normal wear and tear, rust, altered and modified, improperly stored, damaged as a result of falls, negligence, leaking batteries and by use for which it was not intended.

USING AND HANDLING THE BATTERY

To reduce the risk of fire, electrocution or other bodily harm, carefully read the flashlight's operating manual.

- Always make sure the battery's polarity is correct.
- Remove the batteries if the flashlight is stored for extended time.
- Do not recharge alkaline batteries.
- Do not dispose of the batteries in fire.
- Keep the batteries out of reach of the children.
- Do not force the batteries open.
- Keep the flashlight away from UV radiation, humidity and chemical products.

DE SPEZIFIKATION

Haupteinspeisung	1 x 3R12
Leuchtdauer und Lichtmodi	
Dauerhaft	11 h
Größe	115 x 71 x 41 mm
Gewicht	122 g
Leuchtwerte	5 m

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Mactronic®-Produkt entschieden haben. Eine ordnungsgemäße Bedienung und Wartung gewährleistet eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Bitte lesen und befolgen Sie dieses Handbuch zum späteren Gebrauch, da es wichtige Informationen zum sicheren Betrieb und Nutzung enthält.

HINWEIS

Bestimmungswidrige Nutzung der Taschenlampe wird nicht empfohlen. Der Hersteller nimmt die Garantie ausdrücklich zurück, wenn die Taschenlampe bestimmungswidrig benutzt wird.

BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE

Um die Taschenlampe im Modus für Dauerlicht zu aktivieren, schieben Sie den an der Seite des Geräts befindlichen Schalter nach unten. Um die Taschenlampe auszuschalten, schieben Sie den Schalter nach oben. Zur Aktivierung im Momentlichtmodus drücken Sie die rote Taste, die sich am oberen Teil des Schiebereglers befindet. Um einen farbigen Lichtfilter zu verwenden, schieben Sie den gewählten grünen oder roten Filterschieber nach oben. Die Taschenlampe verfügt über einen Griff, der das Aufhängen oder die vertikale Montage auf einer flachen Oberfläche ermöglicht. Um die Batterie einzusetzen, öffnen Sie die Verriegelung, die die Seiten des Gehäuses hält. Entfernen Sie dann den Batterieschutz und biegen Sie die Polplättchen leicht zurück. Setzen Sie die Batterie mit den Anschlüssen nach oben in das Fach ein, wobei der Pluspol der Batterie links in Bezug auf das Fach ausgerichtet sein sollte. Schließen Sie das Gehäuse der Taschenlampe und sichern Sie die Verriegelung, die die Seiten des Gehäuses hält.

VORSICHT!

Vergewissern Sie sich, dass Sie Originalteile für die Taschenlampe Mactronic® nutzen. Nutzung von Ersatzteilen anderer Hersteller kann die Qualität und die Parameter des Produktes beeinträchtigen. Die bei diesem Produkt benutzten aufladbaren Akkus können verwertet werden. Gemäß der EU-Verordnung über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind die verbrauchten Batterien in den dafür vorgesehenen Batteriebehältern zu entsorgen. Prüfen Sie die Hinweise zum Recycling oder andere Vorgaben bei der zuständigen Entsorgungsfirma.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Modifikationen und Reparaturen Von Mactronic® nicht autorisierte Modifikationen und/oder Reparaturen sind nicht gestattet. Garantieanspruch:

Dieses Produkt hat eine Garantiezeit von 2 Jahren. Nicht eingenommen sind. Normale Gebrauchsspuren, Rost, Modifikationen, unsachgemäßes Lagerung, Beschädigungen durch Stöße, Fahrlässigkeit, ausgelaufene Batterien, unsachgemäßer Gebrauch.

BEDIENUNG UND BATTERIEGEBRAUCH

Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern, beachten Sie die ausführliche Gebrauchsanweisung der Taschenlampe.

- Achten Sie immer auf die Polarität der Batterie.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Taschenlampe, wenn Sie sie über einen längeren Zeitraum aufbewahren.
- Laden Sie keine Alkalibatterien auf.
- Entsorgen Sie die Batterien nicht im Feuer.
- Lassen Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern liegen.
- Öffnen Sie den Akku nicht.
- Halten Sie die Lampen von UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Feuchtigkeit und chemischen Produkten fern.

PL SPECYFIKACJA

Zasilanie	1 x 3R12
Czasy i tryby	
Stały	11 h
Wymiary	115 x 71 x 41 mm
Waga	122 g
Zasięg światła	5 m

Dziękujemy Państwu za wybór produktu firmy Mactronic®. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewnią wysoką trwałość i niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkowania.

UWAGA!

Wykorzystanie latarki do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem nie jest zalecane. Producent jednoznacznie wycofuje gwarancję w przypadku jej użycia niezgodnie z zalecanym przeznaczeniem.

OBŚLUGA LATARKI

Aby uruchomić latarkę w trybie światła stałego przesunąć w dół suwak znajdujący się z boku urządzenia. Aby wyłączyć latarkę przesunąć suwak w górę. W celu uruchomienia latarki w trybie świa-

tła chwilowego naciśnij czerwony przycisk znajdujący się w górnej części suwaka. Aby zastosować barwny filtr światła przesuń w górę wybrany zielony lub czerwony suwak przestony (do wyboru filtr w kolorze czerwonym lub zielonym). Latarka posiada uchwyt umożliwiający powieszenie lub montaż pionowy na płaskiej powierzchni.

WYMIANA BATERII

Aby zamontować baterię otwórz blokadę trzymającą strony obudowy. Następnie zdejmij zabezpieczenie baterii i lekko odegnij blaszki biegunów. Umieść baterię w wypowrowadzeniach do góry w komorze, orientując plus baterii po lewej stronie względem komory. Zamknij obudowę latarki i zabezpiecz blokadę trzymającą strony obudowy.

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że używasz oryginalnych części zaprojektowanych do latarki Mactronic®. Stosowanie części zamiennych wyprodukowanych przez innych producentów może wpłynąć na jakość i parametry produktu. Ładowalne akumulatory używane w tym produkcie mogą podlegać ponownej przeróbce. Zgodnie z regulacją unijną WEEE nie wolno wyrzucać ogniw do śmieci lecz do specjalnych pojemników na baterie. Sprawdź w miejscowym zarządzie firmy wywołując śmieci o sposobie i rodzaju ponownej przeróbki lub o innych dyspozycjach.

INFORMACJE OGÓLNE

Modyfikacje i naprawy: Modyfikacje i naprawy, inne niż autoryzowane przez Mactronic®/Falcon Eye, są zabronione.

Gwarancja Mactronic®/Falcon Eye:

Latarka czołowa posiada 2-letnią gwarancję dotyczącą wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancji nie podlegają produkty noszące cechy normalnego zużycia, zardzewiałe, przebrane i modyfikowane, niewłaściwie przechowywane, uszkodzone w wyniku upadków, zanieczyszczenia, wyciekających baterii oraz stosowanie niezgodnie z przeznaczeniem.

OBŚLUGA I UŻYCIIE BATERII/AKUMULATORA

Ola zredukowania ryzyka wywołania pożaru, porażenia prądem lub doznania obrażeń ciała, należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją użytkowania latarki. Należy bezwzględnie przestrzegać biegunowości akumulatora/ baterii.

- W razie kontaktu ciała z żrącą substancją wyciekłą z ogniw, należy natychmiast przemyć skórę czystą wodą i skontaktować się bezwzględnie z lekarzem.
- Wyjmij baterię z latarki w przypadku długotrwałego przechowywania.
- Nieładuj baterii alkalicznych.
- Nie otwieraj baterii.
- Nie wrzucaj baterii jak i akumulatora do ognia.
- Pozostawiaj akumulator jak i baterie poza zasięgiem dzieci.
- Podczas długiego przechowywania latarki należy wyciągnąć z niej baterie. Przechowuj latarkę z dala od promieniowania UV, wilgoci oraz produktów chemicznych.



Do not dispose at dustbin.
Prosimy nie wyrzucać do
pojemnika na śmieci.

ISO 9001: 2015

Made in PRC for Mactronic® Group Sp. z o.o.

ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław

©2024 Mactronic® mactronic.pl falconeye.pl