

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPECYFIKACJA

Źródło światła	CREE LED
Lumeny	160 lm
Tryby i czasy	Tryb 100% - 160 lm - 5h
	Tryb 50 % - 80 lm - 10 h
	Tryb pulsujący - 18 h
	Światło czerwone - 24 h
	Światło zielone - 20 h
Zasilanie	3 x AAA
Wymiary	60 x 40 x 30 mm
Waga	87,5 g (bez baterii)
Wodoszczelność	IP54
Wstrząsoodporność	1 m
Zasięg światła	50 m

Điękujemy Państwu za wybór produktu naszej firmy. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewnią wysoką trwałość i niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkowania.

UWAGA!

Wykorzystanie latarki do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem nie jest zalecane. Producent jednoznacznie wycofuje gwarancję w przypadku jej użycia niezgodnie z zalecanym przeznaczeniem.

OBŚŁUGA LATARKI

Aby uruchomić latarkę naciśnij włącznik znajdujący się u góry głowicy świetlnej. Latarka uruchomi się w trybie wysokim – 100%. Kolejne naciśnięcia będą przelączać tryby latarki według kolejności: 100% >> 50% >> PULSE >> RED LED >> GREEN LED >> OFF.

WYMIANA BATERII

Aby zamontować 3 baterie AAA otwórz wieko komory baterii podważając zatrzask zamykający. Zamontuj baterie stosując się do oznaczeń polaryzacji znajdujących się wewnątrz komory.

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że używasz oryginalnych części zaprojektowanych do latarki Falcon Eye®. Stosowanie części zamiennych wyprodukowanych przez innych producentów może wpłynąć na jakość i parametry produktu. Ładowalne akumulatory używane w tym produkcie mogą podlegać ponownej przeróbce. Zgodnie z regulacją unijną WEEE nie wolno wyrzucać ogniw do śmieci lecz do specjalnych pojemników na baterie. Sprawdź w miejscowym zarządzie firmy wozącej śmieci o sposobie i rodzaju ponownej przeróbki lub o innych dyspozycjach.

INFORMACJE OGÓLNE

Modyfikacje i naprawy:

Wszelkie modyfikacje i podejmowane przez użytkownika próby nieautoryzowanych napraw, na które firma Mactronic® nie wyraziła

pisemnej zgody, powodują automatyczne unieważnienie gwarancji. Gwarancja firmy Mactronic®:

Firma Mactronic® udziela 2-letniej gwarancji na produkty.

Gwarancja ta obejmuje wszelkie wady fabryczne materiału i/lub wykonania. Gwarancja nie obejmuje wad będących wynikiem normalnego użytkowania, wystąpienia rdzy, wad powstałych wskutek nieuprawnionych modyfikacji, niewłaściwego przechowywania, uszkodzeń powstałych w wyniku upadków, niewłaściwego obchodzenia się z produktem, korozji spowodowanej przez wyciek z baterii lub akumulatorów bądź wad powstałych w wyniku użytkowania latarki w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.

OBŚŁUGA i UŻYCIĘ BATERII

• Pomimo, że bateria dostarczana jest w stanie naładowanym, przed pierwszym użyciem lampy zalecamy naładowanie baterii.

• Nie doprowadzać do zwarcia biegunów baterii. Może to doprowadzić do jej całkowitego uszkodzenia.

• W gnieździe ładowania lampy nie wolno umieszczać żadnych metalowych przedmiotów.

• Dołączanie do zestawu ładowarki nie wolno stosować z innymi produktami.

• Na czas ładowania baterii nie wolno pozostawiać w miejscach, gdzie panuje bardzo wysoka temperatura.

• Aby utrzymać baterię w dobrym stanie, zaleca się okresowe używanie lampy. Po użyciu baterię należy zawsze ładować.

Baterię należy również ładować, jeśli lampy nie używano przez okres 3 miesięcy lub dłużej.

• Korzystanie z baterii w warunkach ekstremalnych, np. w bardzo wysokich lub niskich temperaturach, może mieć wpływ na jej żywotność; podobny skutek może mieć nadmierne ładowanie i rozładowywanie baterii lub poddawanie jej dużej liczbie cykli ładowania.

• Baterię należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

• Należy stosować jedynie oryginalne części zamienne.

• Nie trzymaj akumulatora w pobliżu urządzeń wydzielających ciepło (np. grzejnik).

• Nie wrzucaj akumulatora do ognia.

• Nie wyjmij akumulatora z gumowej obudowy.

• Nie ciągnij akumulatora za przewód.

• Nie przekuwaj akumulatora.

• Nie rzucaj akumulatorem.

• Nie wrzucaj akumulatora do wody.

• Przed każdym użyciem i/lub ładowaniem sprawdź, czy przewody akumulatora i zasilacza nie są uszkodzone (przetarcia i inne usterki mechaniczne).

• Po zakończonym ładowaniu wypnij wtyczkę z ładowarki.

• Ładowanie - dioda na zasilaczu świeci na czerwono.

• Naładowany akumulator - dioda na zasilaczu świeci na zielono.



ISO 9001: 2015

Made in PRC for Mactronic® Group Sp. z o.o.

ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław

©2025 Mactronic® **falconeye.pl**