

FALCON EYE®

ALPHA 450

FHH0132**EN SPECIFICATION**

OPERATION MODE	LIGHT OUTPUT	BEAM DISTANCE	RUN TIME
HIGH	450 lm	180 m	4 h
LOW	100 lm	100 m	14 h
STROBE	-	-	10 h
BATTERY 3 x AAA			
WEIGHT 81 g			
DIMENSIONS 103-111 x 33,5 mm			
IP RATING IP65			
IMPACT RESISTANCE 1,5 m			

Thank you for choosing a Mactronic® product. Proper operation and maintenance guarantee the product's high durability and reliability. Please read the operating manual and keep it for reference, because it contains important information about safety and operation of the product.

NOTICE

It is not recommended to use the flashlight for purposes other than intended. The manufacturer explicitly voids the warranty if the flashlight has been used for other than its intended purpose.

FLASHLIGHT OPERATION

To turn on the flashlight, press the button located on the switch module. With each press, the light will cycle on and off in the following order: HIGH → OFF → LOW → OFF → STROBE → OFF. To adjust the light beam, rotate the flashlight head (relative to the handle).

REPLACING THE BATTERY

To replace the batteries, unscrew the switch module by turning it counterclockwise. Slide out the holder for 3 AAA batteries from the handle. Remove the old cells and insert a new set, aligning the cells according to the markings, with the battery's negative end facing the holder's spring. Reinsert the battery holder into its place and screw the switch module tightly by turning it clockwise until fully secured.

CAUTION!

Make sure you use only genuine parts designed for Falcon Eye® flashlight. Using spare parts from other manufacturers may affect the quality and parameters of the product. The rechargeable batteries used in this product may be subject to re-processing. Pursuant to the EU's WEEE regulation, storage batteries must not be disposed of with normal household waste. Instead, they must be disposed of at designated battery collection points. Contact the management of your local waste collection company for advice on the required ways and types of re-processing, or other instructions.

GENERAL INFORMATION**Modifications and repairs:**

Modifications and repairs, other than those authorized by Mactronic®, are prohibited.

Mactronic's® warranty:

Flashlight has a 2-year warranty on defects in material and workmanship. Warranty does not cover: products bearing the characteristics of normal wear and tear, rust, altered and modified, improperly stored, damaged as a result of falls, negligence, leaking batteries and by use for which it was not intended.

WARRANTY CARD

The warranty card can be downloaded at www.falconeye.pl

USING AND HANDLING THE BATTERY

To reduce the risk of fire, electrocution or other bodily harm, carefully read the flashlight's operating manual.

- Always make sure the battery's polarity is correct.
- Remove the batteries if the flashlight is stored for extended time.
- Do not recharge alkaline batteries.
- Do not dispose of the batteries in fire.
- Keep the batteries out of reach of the children.
- Do not force the batteries open.
- Keep the flashlight away from UV radiation, humidity and other chemical products.

DE SPEZIFIKATION

OPERATION MODE	LIGHT OUTPUT	BEAM DISTANCE	RUN TIME
HIGH	450 lm	180 m	4 h
LOW	100 lm	100 m	14 h
STROBE	-	-	10 h
BATTERY 3 x AAA			
WEIGHT 81 g			
DIMENSIONS 103-111 x 33,5 mm			
IP RATING IP65			
IMPACT RESISTANCE 1,5 m			

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Mactronic®-Produkt entschieden haben. Eine ordnungsgemäße Bedienung und Wartung gewährleistet eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Bitte lesen und befolgen Sie dieses Handbuch zum späteren Gebrauch, da es wichtige Informationen zum sicheren Betrieb und Nutzung enthält.

HINWEIS

Bestimmungswidrige Nutzung der Taschenlampe wird nicht empfohlen. Der Hersteller nimmt die Garantie ausdrücklich zurück, wenn die Taschenlampe bestimmungswidrig benutzt wird.

BEDienung DER TASCHENLAMPE

Um die Taschenlampe einzuschalten, drücken Sie die Taste am Schaltermodul. Bei jedem Drücken schaltet sich das Licht in der folgenden Reihenfolge ein und aus: HIGH → OFF → LOW → OFF → STROBE → OFF. Um den Lichtstrahl zu regulieren, drehen Sie den Kopf der Taschenlampe (im Verhältnis zum Griff).

BATTERIEAUSTAUSCH

Um die Batterien zu wechseln, schrauben Sie das Schaltermodul gegen den Uhrzeigersinn ab. Ziehen Sie den Halter für 3 AAA-Batterien aus dem Griff. Entfernen Sie die alten Batterien und setzen Sie ein neues Set ein, wobei Sie die Batterien entsprechend den Markierungen ausrichten; das Minusende der Batterien muss zur Feder des Halters zeigen. Setzen Sie den Batteriehalter wieder ein und schrauben Sie das Schaltermodul im Uhrzeigersinn fest, bis es vollständig gesichert ist.

VORSICHT!

Vergewissern Sie sich, dass Sie Originalteile für die Taschen-

lampe FalconEye® nutzen. Nutzung von Ersatzteilen anderer Hersteller kann die Qualität und die Parameter des Produktes beeinträchtigen. Die bei diesem Produkt benutzten aufladbaren Akkus können verwertet werden. Gemäß der EU-Verordnung über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind die verbrauchten Batterien in den dafür vorgesehenen Batteriebehältern zu entsorgen. Prüfen Sie die Hinweise zum Recycling oder andere Vorgaben bei der zuständigen Entsorgungsfirma.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Modifikationen und Reparaturen

Von Mactronic® nicht autorisierte Modifikationen und/oder Reparaturen sind nicht gestattet.

Garantieanspruch

Dieses Produkt hat eine Garantiezeit von 2 Jahren. Nicht eingemessen sind: Normale Gebrauchsspuren, Rost, Modifikationen, unsachgemäß Lagerung, Beschädigungen durch Stöße, Fahrlässigkeit, ausgelaufene Batterien, unsachgemäßer Gebrauch.

GARANTIESCHEIN

Der Garantieschein ist auf der Internetseite www.falconeye.pl herunterzuladen.

BEDIENUNG UND BATTERIEGEBRAUCH

Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern, beachten Sie die ausführliche Gebrauchsanweisung der Taschenlampe.

- Achten Sie immer auf die Polarität der Batterie.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Taschenlampe, wenn Sie sie über einen längeren Zeitraum aufbewahren.
- Laden Sie keine Alkalibatterien auf.
- Entsorgen Sie die Batterien nicht im Feuer.
- Lassen Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern liegen.
- Öffnen Sie den Akku nicht.
- Halten Sie die Lampen von UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Feuchtigkeit und chemischen Produkten fern.

PL SPECYFIKACJA

OPERATION MODE	LIGHT OUTPUT	BEAM DISTANCE	RUN TIME
HIGH	450 lm	180 m	4 h
LOW	100 lm	100 m	14 h
STROBE	-	-	10 h

BATTERY 3 x AAA

WEIGHT 81 g

DIMENSIONS 103-111 x 33,5 mm

IP RATING IP65

IMPACT RESISTANCE 1,5 m

Dziękujemy Państwu za wybór produktu firmy Mactronic®. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewnią wysoką trwałość i niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkowania.

UWAGA!

Wykorzystanie latarki do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem nie jest zalecane. Producent jedno-znacznie wycofuje gwarancje w przypadku jej użycia niezgodnie z zalecanym przeznaczeniem.

OBŚLUGA LATARKI

Aby uruchomić latarkę naciśnij przycisk znajdujący się

na module włącznika. Lampka po każdym naciśnięciu będzie uruchamiała się i gasła, w pętli: HIGH → OFF → LOW → OFF → STROBE → OFF. Aby regulować wiązkę światła kręć głowicą latarki (względem rękojści).

WYMIANA BATERII

Aby wymienić baterie wykręć moduł włącznika, kręcąc przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Z rękojści wysuń zasobnik na 3 baterie AAA. Wymij stare ogniwa, a w ich miejsce zamontuj komplet nowych, orientując ogniwa zgodnie z oznaczeniami - minusem baterii w stronę sprężyny zasobnika. Zasobnik baterii zamontuj na swoje miejsce i dokręć moduł włącznika, kręcąc do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że używasz oryginalnych części zaprojektowanych do latarki FalconEye®. Stosowanie części zamiennych wyprodukowanych przez innych producentów może wpłynąć na jakość i parametry produktu. Ładowalne akumulatory używane w tym produkcie mogą podlegać ponownej przeróbce. Zgodnie z regulacją unijną WEEE nie wolno wyrzucać ogniw do śmieci lecz do specjalnych pojemników na baterie. Sprawdź w miejscowym zarządzie firmy wywożące śmieci o sposobie i rodzaju ponownej przeróbki lub o innych dyspozycjach.

INFORMACJE OGÓLNE

Modyfikacje i naprawy:

Modyfikacje i naprawy, inne niż autoryzowane przez Mactronic®, są zabronione.

Gwarancja Mactronic®:

Latarka czołowa posiada 2-letnią gwarancję dotyczącą wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancji nie podlegają: produkty noszące cechy normalnego zużycia, zardzewiałe, przerabiane i modyfikowane, niewłaściwie przechowywane, uszkodzone w wyniku upadków, zaniedbań, wyciekających baterii oraz stosowanie niezgodnie z przeznaczeniem.

KARTA GWARANCYJNA

Karta Gwarancyjna do pobrania na stronie internetowej www.falconeye.pl

OBŚLUGA I UŻYCIIE BATERII/AKUMULATORA

Dla zredukowania ryzyka wywołania pożaru, porażenia prądem lub doznania obrażeń ciała, należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją użytkowania latarki.

- Bezwzględnie przestrzegaj bieżącości baterii.
- Wymij baterie z latarki w przypadku długotrwałego przechowywania.
- Nie ładuj baterii alkalicznych.
- Nie wrzucaj baterii do ognia.
- Pozostawiaj baterie poza zasięgiem dzieci.
- Nie otwieraj baterii.
- Przechowuj lampki z dala od promieniowania UV, wilgoci oraz produktów chemicznych.



ISO 9001: 2015

Made in PRC for Mactronic® Group Sp. z o.o.
ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, Poland
©2024 Mactronic® mactronic.pl falconeye.pl